

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for  
Expona, Conceptline, Projectline, Lightline, Purewood,  
Polyflor samt Polysafe gulvbelægninger  
**uden polish**



### 1.) Alment

Expona, Conceptline, Projectline, Lightline, Purewood, Polyflor samt Polysafe belægninger er udstyret med en PU/PUR-overflade, der beskytter gulvet mod smuds og må derfor ikke påføres polish. Denne beskyttelse letter rengøringen af gulvet og danner basis for de videre rengøringsmetoder.

### 2.) Forebyggende tiltag

For at forebygge tilsmudsning gennem snavs udefra eller plejemidler fra andre hårde belægninger anbefaler vi så absolut at anvende smudsmåtter i indgangspartierne. Disse bør placeres sådan, at det er umuligt at passere uden om dem, og de bør have en størrelse af min. 4-6 skridtlængder. x-design tilbyder således også et bredt program af måtter.

### 3.) Efter montering

Våd lim fjernes med en fugtig klud. Tør lim fjernes med blå "Scotchbrite" svamp/rondel. Gulvet støvsuges eller fejes med en fedt- og imprægneringsfri kost.

### 4.) Pleje fra dag 1

Ved PU/PUR-overfladebehandlede belægninger bortfalder en umiddelbar plejeforanstaltning. PU/PUR-overfladen muliggør en enkel, fordelagtig og økonomisk rengøring og vedligeholdelse.

### 5.) Daglig rengøring

Gulvet tømoppes, fugtmoppes, støvsuges eller fejes. Det vaskes efter behov med et universelt produkt som f.eks.

- **Gloss Xpress**
- **Magic Maxx**
- **Brial Clean** (svanemærket og EU-blomst)

#### Manuel gulvvask

Dosering Gloss Xpress: 50-100 ml. pr. 10 liter vand

Dosering Magic Maxx: 50-100 ml. pr. 10 liter vand

Dosering Brial Clean: 15-25 ml. pr. 10 liter vand

Generelt omkring gulvvask er det utroligt vigtigt, at der foretages en effektiv efter tørring. Såfremt gulvet efterlades meget fugtigt, vil kalk, snavs og sæberester fæstne sig på overfladen i forbindelse med vandets fordampning.

Dosering og vaskefrekvens bør justeres ud fra trafik, intensitet og besmudsning. Gulvvask bør af hensyn til rengøringskvaliteten udføres med 2 mopper: en til udlægning af rengøringsvand samt en tør til efter tørring. Moppen til efter tørring udskiftes, når denne ikke kan absorbere mere vand.

Det er afgørende for resultatet, at der foretages en effektiv efter tørring.

#### Gulvvaskemaskine

Dosering **Neomat N**: 50-200 ml. pr. 10 liter vand

Dosering **Magic Maxx**: 50-100 ml. pr. 10 liter vand

Såfremt der ønskes at anvende et gulvvaskeprodukt med pleje, bør Ecolab kontaktes for en detaljeret vejledning.

### Vigtige og generelle informationer

I frisørsaloner og bilhuse bør substanser med farvende eller blegende virkning straks fjernes fra gulvet for at undgå en permanent påvirkning af belægningens optiske udseende.

Hvor der anvendes kontorstole, bør det være dobbelt-hjul af typen W (blød.) Mobilt inventar m.m. bør udstyres med egnede filt- eller kunststofdupper.

Generalagentur

x-design studio aps

Danmarksvej 30G

DK-8660 Skanderborg

Telefon +45 86 52 40 44

Telefax +45 86 51 02 31

Inspiration

og ekspertise

i designgulve

x-design@x-design.dk

www.x-design.dk



Tlf. 36 15 85 85